

KOPPELING/VERSNELLINGEN

Het stationair toerental van onze auto is 1.000 toeren. (1.000 rondjes per/ minuut)
Als je langzamer wilt gaan rijden trap je de koppeling vlot in zodra de wijzer van je toerenteller bijna op 1.000 staat. Je verbreekt hiermee de verbinding tussen de 2 koppelingsplaten waardoor de plaat van de motor 1.000 toeren kan blijven maken en de auto kan stoppen.

(de koppeling wordt uitgebreid behandeld tijdens je rijles, dit is slechts een voorbereiding op de les "koppelen/ontkoppelen")

Hieronder vind je de snelheden die bij de versnellingen horen.

	1.000 toeren		circa 2.000 toeren
1ste versnelling	9 km/u	-	17 km/u
2de versnelling	17 km/u	-	30 km/u
3de versnelling	30 km/u	-	50 km/u
4de versnelling	50 km/u	-	70 km/u
5de versnelling	70 km/u +		
6de versnelling (overdrive)	80 km/u +		

